


Universidade Federal do Rio de Janeiro Centro de Ciências da Matemática e da Natureza Observatório do Valongo



Tratamento de Dados - OVL474 Pipeline para Redução de Imagens Por: Natália Nogueira Maia 15 de Setembro de 2017

Introdução


Este programa é usado para redução de dados em imagens observacionais, levando em consideração os erros de BIAS, FLAT e SKY. Note que para o funcionamento perfeito do mesmo, é necessário que cada uma das imagens esteja em suas devidas pastas dentro do diretório em que todos os códigos-fonte bias.py, flat.py, science.py, sky.py, main.py se encontram, como mostrado na imagem a seguir:



Neste programa, estamos supondo que o usuário está reduzindo os dados de apenas uma noite de observações, e que esta noite se trata de uma noite fotométrica, sem grandes diferenças no céu. Por isso, as coordenadas pedidas para a correção de SKY se referem somente à primeira imagem. A entrada deve ser feita somente com números inteiros, de outra forma o programa não funcionará.

Funcionamento do Código

O código funciona seguindo a lógica dada no fluxograma a seguir:



Para correção de BIAS, simplesmente tiramos a mediana de todas as imagens no diretório **bias**. Isso nos dá uma matriz, *bias_correction*, que utilizaremos para corrigir as imagens subsequentes.

```
bias_images = bias_tables

# Opening data for each BIAS image:

images = []

for value in bias_images:

image, header = fits.getdata(value, header=True)

image = np.array(image, dtype=np.float)

images.append(image)

# Combination of BIAS images:

bias_correction = np.median(images, axis=0)

print(bias_correction)

# Freeing system memory:

del bias_images

del images

return bias_correction
```

Para correção de FLAT, primeiro subtraímos bias_correction de todas as imagens no diretório **flat**. Chamando as matrizes resultantes de bias_flat_images, tiramos sua média e operamos

$$bias_flat_images = \frac{bias_flat_images}{media(bias_flat_images)}$$
 (1)

de forma a normalizar todas as nossas imagens de FLAT corrigidas por BIAS. Em seguida, tiramos a mediana dessas imagens, resultando na matriz bias_flat_correction.

```
flat_images = flat_tables

# Opening data for each FLAT image:

bias_flat_images = []

for value in flat images:
    image, header = fits.getdata(value, header=True)
    image = np.array(image, dtype=np.float)

# BIAS correction applied to FLAT images:

bias_flat_images.append(image - bias_correction)

# Normalization of BIAS corrected FLAT images:

bias_flat_images = bias_flat_images/np.mean(bias_flat_images, axis=0)

# Combination of BIAS corrected and normalized FLAT images:

bias_flat_correction = np.median(bias_flat_images, axis=0)

print(bias_flat_correction)

# Freeing system memory:

del flat_images

del bias_flat_images

del bias_flat_images

return bias_flat_correction
```

A partir daí, partimos para a correção de SKY. Para tal, retiramos uma porção da primeira imagem SCIENCE para esta correção. Devemos também redimensionar nossas imagens de correção de BIAS e FLAT para os pontos que escolhemos para SKY. Para tal, criamos duas novas matrizes, $sky_bias_correction$ sendo a matriz de BIAS no local definido para SKY, e $sky_flat_correction$ sendo a matriz FLAT para o mesmo local. Em seguida, aplicamos

$$sky_correction = \frac{sky_image - sky_bias_correction}{sky_bias_flat_correction} \tag{2}$$

tendo, assim, a matriz *sky_correction* com os valores de SKY corrigidos por BIAS e FLAT. Desta matriz, tiramos sua mediana para aplicá-la às imagens SCIENCE.

```
def sky(first_science_image, bias_correction, bias_flat_correction, sky_inferior_abscissa_limit, sky_superior_abscissa_limit, sky_superior_ordinate_limit, sky_superior_ordinate_limit):

# Opening first SCIENCE image to measure the SKY:

image = fits.open(first_science_image)
sky_data = image[0].data

# Delimiting portion of first SCIENCE image that gives us the SKY:

inferior_ordinate_limit = int(sky_inferior_ordinate_limit) - 1
inferior_abscissa_limit = int(sky_inferior_abscissa_limit) - 1
superior_ordinate_limit = int(sky_superior_ordinate_limit) - 1
superior_ordinate_limit = int(sky_superior_ordinate_limit)
superior_abscissa_limit = int(sky_superior_ordinate_limit)
superior_abscissa_limit = int(sky_superior_ordinate_limit)
sky_image = sky_data[inferior_ordinate_limit:superior_ordinate_limit]

# Sampling the same portion of BIAS correction and FLAT correction to apply to SKY image:

# Sampling the same portion of BIAS correction and FLAT correction to apply to SKY image:

# Sky_bias_correction = bias_correction[inferior_ordinate_limit:superior_ordinate_limit;
sky_bias_flat_correction = bias_flat_correction[inferior_ordinate_limit:superior_ordinate_limit;

# BIAS and FLAT correction applied to SKY images:

# BIAS and FLAT correction applied to SKY images:

# Combining values of SKY correction:

# Combining values of SKY correction:

* Sky_correction = np.median(sky_correction)

# Combining values of SKY correction:
```

Finalmente partimos para as imagens SCIENCE. Lembrando que todas as imagens devem estar no diretório **science**, fazemos a seguinte operação

$$bias_flat_science_image = \frac{science_images - bias_correction}{bias_flat_correction} - sky_correction$$

$$(3)$$

para corrigir por BIAS, FLAT e SKY.

Após é feita uma pergunta ao usuário se gostaria de combinar todas as imagens de ciência disponíveis ou acessá-las uma a uma. No caso de combinação, usamos da mediana de todas as imagens para combiná-las. As imagens resultantes são frutos deste processo aliados à estatísticas para uma melhor qualidade das mesmas.

```
# Ask the user if he wants to combine all SCIENCE images:

ask = input('Want to combine all SCIENCE images [yes/no]: ')

if ask == 'yes':

bias_flat_science_combination = np.median(bias_flat_science_images, axis=0)

# Plot of single SCIENCE image:

image = bias_flat_science_combination
image.flatten()
np.median(image)
np.std(image)
np.mean(image)

plt.figure()
plt.imshow(image, vmin=np.mean(image) - 2.5 * np.std(image), vmax=np.mean(image) + 2.5 * np.std(image),

plt.colorbar()
plt.show()

else:

# Plot each SCIENCE image:

for image in bias_flat_science_images:
    image.flatten()
    np.median(image)
    np.std(image)
    pp.std(image)
    np.std(image)
    np.mean(image)
    pp.std(image)
    np.mean(image)
    np.mean(image)
    ppt.figure()
    plt.imshow(image, vmin=np.mean(image)-2.5*np.std(image), vmax=np.mean(image)+2.5*np.std(image),
    cmay=plt.get_cmap('Greys'))
    plt.colorbar()

plt.show()

main()
```

Observações

O código não se encontra da forma mais otimizada, pois não sei como fazêlo. Ao reduzir muitas imagens SCIENCE ao mesmo tempo, temos problema de memória RAM do computador, nos impossibilitando de seguir adiante com o trabalho, então é recomendável que se faça essa redução em partes.